

Fachinformation Hausanschluss Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag

Fundamenterder

Bei Neubauten ist ein Fundamenterder erforderlich (siehe Grafik 1 und 2). Einzelheiten zur technischen Ausführung regelt die Norm DIN 18014.

Dazu sollten sich Bauunternehmer und der Elektroinstallateur rechtzeitig vor Baubeginn abstimmen. Denn der Erder wird bereits mit den Fundamentierungsarbeiten in der ersten Bauphase eingebracht.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.elektro-plus.com.

